

中文安裝操作手冊

KyoceraMita Taiwan Corporation 台灣京瓷美達股份有限公司 TEL:(02)87511560 FAX:(02)87511552

Email address : support@kyoceramita.com.tw Web server:http://www.kyoceramita.com.tw

<u>目 錄</u>

第一章 印表機安裝

第一章 印表機安裝		1
1-1	空間配置	1
1-2	拆箱	1
1-3	安裝碳粉	2
1-4	如何取出碳粉匣	4
1-5	調整紙槽大小之流程	5
1-6	使用多功能手動送紙槽	8
1-7	列印信封袋	9
1-8	使用後方出紙槽	10
1-9	列印測試頁	11
1-10	連線至電腦	12
1-11	電源線連接	13
第二章 故障排除		14
2-1	卡紙排除	14
第三章 選購配件		15
第四章 操作面板		16
4-1	操作面板的按鍵及指示燈	16
4-2	電腦控制操作面板	16

第一章 印表機安裝

1-1 空間配置需求如下圖



1-2 拆箱

1.印表機主體:請按下列圖示拆解,注意圖一標示有四項附件

- A. 電源線
- B. 配件包(操作手冊,光碟片,連接線
- C. 清潔布
- D. 碳粉包裝盒





B.配件包



- 1-3 安裝碳粉(Toner Container)
 - 1. 打開上蓋(Top Cover)



5. 依右圖將碳粉匣放入



6. 雙手平均施力按在印有 <u>PUSH HERE</u> 文字的地方,將碳粉匣壓到底



7. 將碳粉匣拉桿搬到後方, 蓋上上蓋



1-4 如何取出碳粉匣

- 首先將碳粉固 定拉趕往前
- 2. 再將碳粉固定 卡榫往右搬,即 可取出碳粉匣



1-5 調整紙槽大小之流程

紙槽之紙張大小標示圖



1. 抽出紙匣



 打開長度擋板固定卡榫 將擋板調整到需要的大 小位置後,再將擋板固 定卡榫壓下



 打開寬度擋板固定卡榫 將擋板調整到需要的大小 位置後,再將擋板固定卡 榫壓下



4. 依右圖將整疊紙扇形分開後,再重新整理成一疊





1-6 使用多功能手動送紙槽



- 1-7 列印信封袋
 - 1. 要列印信封袋時,注 意印面向上
 - 出紙必須調整在後 方出紙





1-8 使用後方出紙槽

1. 打開後方出紙槽



2. 打開塑膠延伸蓋板





- 2. 印表機可以印出兩種測試頁
 - 普通測試頁 按住 @ 鍵3秒 鐘,放開後會印出目前設定 值
 - 2) 詳細測試頁 按住 @ 鍵10 秒鐘,放開後會印出目前所 有設定值,以供維修人員參 考



1-10 連線至電腦

1. FS-1000+提供

並列埠一個(Parallel Interface Connector) 選購序列埠介面(Serial Interface RS-232C/RS-422A Connector) 或選購網路介面(Slot Cover for Installation Optional Interface)



 連接並列埠時要注意 並列埠扣環要卡緊



1-11 電源線連接



電源規格

電壓	120伏特±10%
頻率	60Hz ±2%
電流	最大4.4安培

<u>第二章 故障排除</u>

- 2-1 卡紙排除
 - 卡在出紙器位置
 打開後方出紙器蓋子

輕輕將紙拉出即可



卡在紙槽位置
 拉出紙槽將卡住
 之紙張取出



- 3. 卡在印表機內部
 - 1) 首先打開上蓋





拉出內部機件組 3)

4)



- 將卡住之紙張排出
- 再將機件組裝回印表機 5)

<u>第三章 選購配件</u>



2. PK-6 KPDL2配件





4. IB-20 網路介面卡 (工作電壓3.3V)



<u>第四章 操作面板</u>

4-1 操作面板的按鍵及指示燈



4-2 電腦控制操作面板

執行光碟片上FS-1000+工具程式,便可以由螢幕上看到印表機狀態,也可以 由電腦上直接更改其設定 5 6



編號	名稱	功能說明
1	訊息顯示	顯示印表機的狀態,介面,解析度、紙張大小,拷貝份數及發生錯誤的訊息
2	設定鈕	將電腦的設定參數傳送給印表機
3	連結鈕	開始連結電腦與印表機
4	說明鈕	顯示求助畫面
5	執行鈕	相同於印表機的 💿 鍵
6	參數鈕	顯示出印表機的參數設定項
7	監視圖	立體顯示印表機目前狀態